4.9. Czujnik ciśnienia gazu.

Czujnik ciśnienia mierzy ciśnienie gazu w listwie wtryskiwaczy gazowych i podciśnienie wewnątrz kolektora ssącego. Na podstawie jego pomiarów są wyznaczane korekty.

Czujnik ciśnienia należy montować z dala od gorących części pojazdu i łączyć według schematu. Dzięki zastosowaniu wtyczek ułatwiony jest montaż i wykluczona możliwość pomyłki.

CCT6-A

CCT6-D

4.10. Czujniki temperatury.

Do prawidłowej pracy układu wymagane jest stosowanie czujników temperatury reduktora i gazu. W zależności od mocowania czujnika występują różne typy czujników temperatury. Dla czujników z przelotem gazu od wersji PS-CCT3 czujnik gazu znajduje się w czujniku ciśnienia.

Do reduktora

Do wtrysk. MATRIX

Dodatkowy

4.11. Filtr fazy lotnej i ciekłej gazu.

W celu zapewnienia długotrwałej, bezawaryjnej pracy systemu gazowego należy bezwzględnie stosować filtry gazu, zarówno filtr fazy ciekłej jak i filtr fazy lotnej.