

SAMBA



E3*67R01*1005* · E3*110R00*1010*

Changeover ECU addressed to not catalytic injection vehicles or injection vehicles converted with LPG-CNG traditional systems.

Centralina di commutazione destinata alle auto ad iniezione non catalitiche o ad iniezione trasformate con sistemi tradizionali GPL-Metano.

| Code Codice | ► PAY ATTENTION TO PROPERLY MATCH THE SAMBA ECUS CODES WITH THE FOLLOWING COMPONENTS TO BE INSTALLED ON VEHICLE ABBINARE CORRETTAMENTE I CODICI DELLE CENTRALINE DI COMMUTAZIONE SAMBA CON I SEGUENTI COMPONENTI DA INSTALLARE SU VETTURA | | | | Sensor type Tipo sensore | Level gauge Indicatore di livello | Full group injectors cut-off Taglio iniettori Full group | Injectors emulation Emulazione iniettori | Fuel reserve light Spia riversa |
|----------------|--|---|----------------|--|-----------------------------------|--|---|---|---|
| | Europa 3 MV Level sensor Sensore di livello DE830300 | CNG Pressure gauge Manometro pressione metano 18CE20000004 pag. 75 | Europa 2 MV | Old BRC CNG Pressure gauge Vecchio Manometro pressione metano BRC | | | | | |
| A6LB00001240 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | Resistive Resistivo | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 06LB00001242 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Resistive Resistivo | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 06LB00001243 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Inductive Induttivo | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |

General technical features · Caratteristiche tecniche generali

| | |
|---|---|
| Vehicle type · Tipo veicolo | Injection · Iniezione |
| ECU type · Tipo centralina | Microcontroller · Microcontrollore |
| Trimmer setting · Taratura a trimmer | Changeover threshold · Soglia di commutazione |
| Push-button setting · Taratura a pulsante | Fuel reserve, 4/4, Fuels overlay, parameters setup Riserva, 4/4, Sovrapposizione carburanti, setup parametri |

External components · Componenti esterni

| | | |
|--|--------------|----------|
| Sequential injectors cut-off Taglio Iniettori sequenziale | Modular HI | ► pg. 73 |
| | Modular NP04 | ► pg. 75 |
| | Modular S | ► pg. 74 |

