M.T.M. s.r.l.
Via La Morra, 1
12062
Cherasco
(CN) - ITALY
Servizio
Assistenza:
++39 0172 48 68 400
www.brc.it
support@brc.it

CONNETTORE DI RIPRISTINO CABLAGGI SEQUENT COLLEGAMENTI INIETTORI cod. 06LB50010108



CAMPO DI APPLICAZIONE

Il connettore di ripristino cablaggi Sequent collegamenti iniettori trova applicazione, là dove sia necessario attuare il ripristino del sistema iniezione originale.
Oltre al presente articolo è disponibile anche un connettore ripristino connessioni ausiliarie, il cui codice è 06LB50010107.
Si invita l'officina installatrice ad avvisare l'utente finale circa la possibilità e l'utilizzo di tale opzione.

CONNESSIONE

Una volta individuato il Cablaggio Sequent collegamenti iniettori scollegarlo dal Connettore 10 Poli del cablaggio Sequent (1), ed inserire sul connettore del cablaggio Collegamenti iniettori il connettore di ripristino (2).

M.T.M. s.r.l.
Via La Morra, 1
12062
Cherasco
(CN) - ITALY
After-Sales
Service:
++39 0172 48 68 400
www.brc.it
support@brc.it

RESET CONNECTOR OF SEQUENT HARNESS FOR INJECTORS CONNECTIONS code 06LB50010108



APPLICATION RANGE

The Sequent harness reset connector for injectors connections finds application where it is necessary to act the reset of the original injection system.
In addiction to the present item, a reset connector for auxiliary connections, code 06LB50010107, is now available.
The installer is kindly requested to inform the end user about the possibility and the use of such an option.

CONNECTION

Once spotted the Sequent harness for injectors connections, disconnect it from the 10-Pole Connector of the Sequent harness (1), and fit the reset connector (2) on the connector of the injectors connections harness.

M.T.M. s.r.l.
Via La Morra, 1
12062
Cherasco
(CN) - ITALY
Service
d'Assistance Technique:
++39 0172 48 68 400
www.brc.it
support@brc.it

CONNECTEUR REINITIALISATION CÂBLAGES SEQUENT CONNEXIONS INJECTEURS code 06LB50010108



DOMAINE D'APPLICATION

Le connecteur de réinitialisation câblages Sequent connexions injecteurs s'applique sur des véhicules où il est nécessaire d'effectuer la réinitialisation du système injection original.
Outre le présent article, un connecteur réinitialisation connexions auxiliaires, code 06LB50010107, est disponible.
On invite l'installateur à aviser l'usager sur la possibilité et l'emploi de cette option.

CONNEXION

Une fois localisé le Câblage Sequent connexions injecteurs, déconnecter-le du Connecteur 10 Pôles du câblage Sequent (1), et insérer sur le connecteur du câblage Connexions injecteurs le connecteur de réinitialisation (2).

M.T.M. s.r.l.
Via La Morra, 1
12062
Cherasco
(CN) - ITALY
Servicio
de Asistencia Técnica:
++39 0172 48 68 400
www.brc.it
support@brc.it

CONECTADOR REINICIACION CABLEADOS SEQUENT CONEXIONES INYECTORES cód. 06LB50010108



CAMPO DE APLICACIÓN

El conectador de reiniciación cableados Sequent conexiones inyectores se aplica donde es preciso actuar la reiniciación del sistema inyección original.
Además del presente artículo está disponible también un conectador de reiniciación conexiones auxiliares, cód. 06LB50010107.
Se ruega al instalador que avise al utilizador sobre la posibilidad y el empleo de esta opción.

CONEXION

Después de localizado el Cableado Sequent conexiones inyectores, hay que desconectarlo del Conectador 10 Polos del cableado Sequent (1), e insertar en el conectador del cableado Conexiones inyectores el conectador de reiniciación (2).